

Code F5951LX5/180S

AUSSEN-UP-WASCHTISCHBATTERIE MIT ÖFFNEN/SCHLIESSEN-TASTE

- Nur Farbset
- Auslauf 207 mm
- Öffnen/Schließen des Druckflusses
- mechanischer Mischgriff
- Griff zur Flusststeuerung
- Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4
- **UP Körper separat zu bestellen**

Finishes

- INOX
- AZ
- VE
- BG
- SCHWARZMATT
- NS

BILD



PRODUKTE MUSSTEN SEPARAT BESTELLT WERDEN

[UP Körper](#)



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste