

Код F5601

3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE




• **DECKEL SEPARAT ZU BESTELLEN**

- n. 4 Flexschläuche
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4

ИЗОБРАЖЕНИЕ



Texturen

-  H COLLECTION
-  V COLLECTION
-  X COLLECTION

Finishes

-  ХРОМ
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  BRUSHED NICKEL
SN
-  ХРОМ ЧЁРНЫЙ
CN
-  БРАШИРОВАННОЕ ЧЁРНЫЙ
CS
-  БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
BS
-  ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
NS
-  ЗОЛОТО
OR
-  БРАШИРОВАННОЕ ЗОЛОТО
OS



Общие условия продажи в нашем действующем прайс-листе.