

Код F5601

3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE

• **DECKEL SEPARAT ZU BESTELLEN**

- n. 4 Flexschläuche
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4

ИЗОБРАЖЕНИЕ



Texturen

 H COLLECTION

 V COLLECTION

 X COLLECTION

Finishes

 ХРОМ
CR


 HL


 HS


 ZL


 ZS


 BRUSHED NICKEL
SN


 ХРОМ ЧЁРНЫЙ
CN

 БРАШИРОВАННОЕ ЧЁРНЫЙ
CS

 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
BS

 ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
NS

 ЗОЛОТО
OR

 БРАШИРОВАННОЕ ЗОЛОТО
OS



Общие условия продажи в нашем действующем прайс-листе.