

Code F5601

3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE

• **DECKEL SEPARAT ZU BESTELLEN**

- n. 4 Flexschläuche
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4

BILD



Texturen

-  H COLLECTION
-  V COLLECTION
-  X COLLECTION

Finishes

-  **CHROM**
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  **NICKEL GEBÜRSTET**
SN
-  **SCHWARZCHROM**
CN
-  **SCHWARZCHROM GEBÜRSTET**
CS
-  **WEISSMATT**
BS
-  **SCHWARZMATT**
NS
-  **GOLD**
OR
-  **GOLD GEBÜRSTET**
OS



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste