

Code F3161

### 3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE MIT DREHBAREM AUSLAUF

- n. 2 Flexschläuche
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4

BILD



Finishes

-  CHROM  
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  NICKEL GEBÜRSTET  
SN
-  SCHWARZCHROM  
CN
-  SCHWARZCHROM GEBÜRSTET  
CS
-  WEISSMATT  
BS
-  SCHWARZMATT  
NS
-  GOLD  
OR
-  GOLD GEBÜRSTET  
OS



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer geltenden Preisliste