

Code F3191C

3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE MIT DREHBAREM AUSLAUF

• **GRIFFE SEPARAT ZU BESTELLEN**

- n. 2 Flexschläuche
- Ø 18 mm drehbarem Auslauf
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4

UM DAS PRODUKT ZU VERVOLLSTÄNDIGEN, BITTE NR.1 PAAR GRIFFE S4 BESTELLEN ODER NR.2 S2 GRIFFEN

BILD



Finishes

-  CHROM
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  SN NICKEL GEBÜRSTET
-  CN SCHWARZCHROM
-  CS SCHWARZCHROM GEBÜRSTET
-  BS WEISSMATT
-  NS SCHWARZMATT
-  OR GOLD
-  OS GOLD GEBÜRSTET

PRODUKTE MUSSTEN SEPARAT BESTELLT WERDEN

[Griff S2](#)



[Paar Griffe S4
für 3-Loch
Waschtischbatte
rie](#)



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer geltenden Preisliste



