

Code F3191D

3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE MIT DREHBAREM AUSLAUF

• **GRIFFE SEPARAT ZU BESTELLEN**

- n. 2 Flexschläuche
- Ø 18 mm drehbarem Auslauf
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4

UM DAS PRODUKT ZU VERVOLLSTÄNDIGEN, BITTE NR.1 PAAR GRIFFE S4 BESTELLEN ODER NR.2 S2 GRIFFEN

Finishes

-  CHROM
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  NICKEL GEBÜRSTET
SN
-  SCHWARZCHROM
CN
-  SCHWARZCHROM GEBÜRSTET
CS
-  WEISSMATT
BS
-  SCHWARZMATT
NS
-  GOLD
OR
-  GOLD GEBÜRSTET
OS

BILD



PRODUKTE MUSSTEN SEPARAT BESTELLT WERDEN


[Griff S2](#)



[Paar Griffe S4 für 3-Loch Waschtischbatterie](#)



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer geltenden Preisliste



This drawing is the property of FIMA Carlo Frattini. Any complete or partial reproduction, or any transmission to third party without FIMA Carlo Frattini authorization is forbidden.

