


Code F5951/1S


AUSSEN-UP-WASCHTISCHBATTERIE MIT ÖFFNEN/SCHLIESSEN-TASTE

- Nur Farbset
- mechanischer Mischgriff
- Griff zur Flusssteuerung
- Öffnen/Schließen des Druckflusses
- Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4
- **UP Körper separat zu bestellen**

Finishes

-  INOX
-  AZ
-  VE
-  BG
-  SCHWARZMATT
-  NS

BILD



PRODUKTE MUSSTEN SEPARAT BESTELLT WERDEN

[UP Körper](#)



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste