
















Код S3

GRIFF S3 FÜR WASCHTISCHBATTERIE

ИЗОБРАЖЕНИЕ



Hebel

-  ХРОМ
-  BRUSHED NICKEL
-  ХРОМ ЧЁРНЫЙ
-  БРАШИРОВАННОЕ ЧЁРНЫЙ
-  БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
- 
- 
- 
- 
-  ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ
-  ЗОЛОТО
-  БРАШИРОВАННОЕ ЗОЛОТО
-  БЕТОН
-  ТЁМНОЕ ДЕРЕВО
-  СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО



Общие условия продажи в нашем действующем прайс-листе.