

Code F5921

## UP THERMOSTATISCHER MISCHER SWITCH

- Nur Farbset
- Griff für Thermostatmischer
- Griff zur Flusssteuerung
- **Öffnen/Schließen des Druckflusses Schalter ist separat zu bestellen**
- **UP Körper separat zu bestellen**

### BILD




### Finishes

-  CHROM  
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  SN NICKEL GEBÜRSTET
-  CN SCHWARZCHROM
-  CS SCHWARZCHROM GEBÜRSTET
-  BS WEISSMATT
-  NS SCHWARZMATT
-  OR GOLD
-  OS GOLD GEBÜRSTET

**PRODUKTE MUSSTEN SEPARAT  
BESTELLT WERDEN**

### UP Körper



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer  
geltenden Preisliste

