

Code F5921

UP THERMOSTATISCHER MISCHER SWITCH

- Nur Farbset
- Griff für Thermostatmischer
- Griff zur Flusssteuerung
- **Öffnen/Schließen des Druckflusses Schalter ist separat zu bestellen**
- **UP Körper separat zu bestellen**

BILD



Finishes



-  CHROM
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  NICKEL GEBÜRSTET
SN
-  SCHWARZCHROM
CN
-  SCHWARZCHROM GEBÜRSTET
CS
-  WEISSMATT
BS
-  SCHWARZMATT
NS
-  GOLD
OR
-  GOLD GEBÜRSTET
OS

PRODUKTE MUSSTEN SEPARAT BESTELLT WERDEN

UP Körper



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer geltenden Preisliste



This drawing is the property of FIMA Carlo Frattini. Any complete or partial reproduction, or any transmission to third party without FIMA Carlo Frattini authorization is forbidden.

