

Code F5921

## UP THERMOSTATISCHER MISCHER SWITCH

- Nur Farbset
- Griff für Thermostatmischer
- Griff zur Flusssteuerung
- **Öffnen/Schließen des Druckflusses Schalter ist separat zu bestellen**
- **UP Körper separat zu bestellen**

### BILD




### Finishes

-  CHROM  
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  NICKEL GEBÜRSTET  
SN
-  SCHWARZCHROM  
CN
-  SCHWARZCHROM GEBÜRSTET  
CS
-  WEISSMATT  
BS
-  SCHWARZMATT  
NS
-  GOLD  
OR
-  GOLD GEBÜRSTET  
OS

**PRODUKTE MUSSTEN SEPARAT  
BESTELLT WERDEN**

### UP Körper



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer  
geltenden Preisliste

