

Code F5951D

## UP-WASCHTISCHBATTERIE MIT AUFSATZAUSLAUF

- Nur Farbset
- Ø 18 mm drehbarem Auslauf
- Öffnen/Schließen des Druckflusses
- mechanischer Mischgriff
- Griff zur Flusssteuerung
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4
- **UP Körper separat zu bestellen**

### BILD



### Finishes

-  CHROM  
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  NICKEL GEBÜRSTET  
SN
-  SCHWARZCHROM  
CN
-  SCHWARZCHROM GEBÜRSTET  
CS
-  WEISSMATT  
BS
-  SCHWARZMATT  
NS
-  GOLD  
OR
-  GOLD GEBÜRSTET  
OS

**PRODUKTE MUSSTEN SEPARAT  
BESTELLT WERDEN**

[UP Körper](#)



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer  
geltenden Preisliste