

Code F3781W

WASCHTISCHBATTERIE

- n. 2 Flexschläuche
- drehbarer Auslauf
- Ablaufgarnitur 1"1/4
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung mit Push-Open verfügbar (siehe Seite 19)**


Finishes

 CHROM
CR

BILD



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste



This drawing is the property of FIMA Carlo Frattini. Any complete or partial reproduction, or any transmission to third party without FIMA Carlo Frattini authorization is forbidden.