

Код F3781W

WASCHTISCHBATTERIE

- n. 2 Flexschläuche
- drehbarer Auslauf
- Ablaufgarnitur 1"1/4
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung mit Push-Open verfügbar (siehe Seite 19)**


Finishes

 XPOM
CR

ИЗОБРАЖЕНИЕ



Общие условия продажи в нашем действующем прайс-листе.



This drawing is the property of FIMA Carlo Frattini. Any complete or partial reproduction, or any transmission to third party without FIMA Carlo Frattini authorization is forbidden.