

Code F4161

WASCHTISCHBATTERIE

- drehbarer Auslauf
- n. 2 Flexschläuche
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**

Finishes

 CHROM
CR

 HL

 HS

 NICKEL GEBÜRSTET
SN



 SCHWARZCHROM
CN

 SCHWARZCHROM GEBÜRSTET
CS

BILD



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste



This drawing is the property of FIMA Carlo Frattini. Any complete or partial reproduction, or any transmission to third party without FIMA Carlo Frattini authorization is forbidden.