

Code F3041/H

## WASCHTISCHBATTERIE

- drehbarer Auslauf
- n. 2 Flexschläuche
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4
- die Oberfläche Weiss und Schwarz haben die Push-Open Ablaufgarnitur
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**

## BILD




## Finishes

-  CHROM  
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  NICKEL GEBÜRSTET  
SN
-  SCHWARZCHROM  
CN
-  SCHWARZCHROM GEBÜRSTET  
CS
-  WEISSMATT  
BS
-  SCHWARZMATT  
NS
-  GOLD  
OR
-  GOLD GEBÜRSTET  
OS



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer geltenden Preisliste



This drawing is the property of FIMA Carlo Frattini. Any complete or partial reproduction, or any transmission to third party without FIMA Carlo Frattini authorization is forbidden.