

Code F3041

WASCHTISCHBATTERIE

- n. 2 Flexschläuche
- drehbarer Auslauf
- Ablaufgarnitur 1"1/4
- die Oberfläche Weiss und Schwarz haben die Push-Open Ablaufgarnitur
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung mit Push-Open verfügbar (siehe Seite 19)**

BILD





Finishes

- CHROM
CR
- HL
- HS
- ZL
- ZS
- NICKEL GEBÜRSTET
SN
- SCHWARZCHROM
CN
- SCHWARZCHROM GEBÜRSTET
CS
- WEISSMATT
BS
- SCHWARZMATT
NS
- GOLD
OR
- GOLD GEBÜRSTET
OS



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer geltenden Preisliste



This drawing is the property of FIMA Carlo Frattini. Any complete or partial reproduction, or any transmission to third party without FIMA Carlo Frattini authorization is forbidden.