

Code F3011

WASCHTISCHBATTERIE

- drehbarer Auslauf
- n. 2 Flexschläuche
- Ablaufgarnitur 1"1/4
- die Oberfläche Weiss und Schwarz haben die Push-Open Ablaufgarnitur
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung mit Push-Open verfügbar (siehe Seite 19)**

Finishes

-  CHROM
CR
-  WEISSMATT
BS
-  SCHWARZMATT
NS

BILD



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste

