

Code F3841

WASCHTISCHBATTERIE

- n. 2 Flexschläuche
- drehbarer Auslauf
- Ablaufgarnitur 1"1/4
- die Oberfläche Schwarz hat die Push-Open Ablaufgarnitur
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung mit Push-Open verfügbar (siehe Seite 19)**

Finishes

 CHROM
CR

 SCHWARZMATT
NS

BILD



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste

