

Code F3071/H

## WASCHTISCHBATTERIE HOCH XS

- n. 2 Flexschläuche
- Auslauf 166 mm
- Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4

## Finishes



INOX

## BILD



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer  
geltenden Preisliste

