

Code F3031/HXS

WASCHTISCHBATTERIE HOCH XS

- n. 2 Flexschläuche
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**

BILD



Finishes

-  CHROM
CR
-  HL
-  HS
-  ZL
-  ZS
-  SN NICKEL GEBÜRSTET
-  CN SCHWARZCHROM
-  CS SCHWARZCHROM GEBÜRSTET
-  BS WEISSMATT
-  NS SCHWARZMATT
-  OR GOLD
-  OS GOLD GEBÜRSTET



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste

