

Code F5311W

WASCHTISCHBATTERIE MIT DREHBAREM AUSLAUF

- n. 2 Flexschläuche
- drehbarer Auslauf
- Messing Push-open Ablaufgarnitur 1"1/4

BILD



Finishes

-  CHROM
CR
-  HL
-  HS
-  NICKEL GEBÜRSTET
SN
-  SCHWARZCHROM
CN
-  SCHWARZCHROM GEBÜRSTET
CS
-  WEISSMATT
BS
-  SCHWARZMATT
NS



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer
geltenden Preisliste

