

Code F3011F

WASCHTISCHBATTERIE MIT DREHBAREM, GUSSAUSLAUF

- drehbarer Gußauslauf
- n. 2 Flexschläuche
- Ablaufgarnitur 1"1/4
- die Oberfläche Weiss und Schwarz haben die Push-Open Ablaufgarnitur
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung ohne Ablaufgarnitur verfügbar (siehe Seite 18)**
- **Dieses Produkt ist auch in der Ausführung mit Push-Open verfügbar (siehe Seite 19)**

Finishes

- CHROM
CR
- WEISSMATT
BS
- SCHWARZMATT
NS

BILD



Siehe die allgemeinen Verkaufsbedingungen auf unserer geltenden Preisliste

